

# NÁVOD USB - DMX PREVODNÍK

[www.blackout.sk](http://www.blackout.sk)

**Napájanie prevodníka je 5V z USB portu počítača. Poškodením, odlepením, alebo prelepením záručnej nálepky na prevodníku, strácate záruku.**

## POPIS PREVODNÍKA:

[http://www.enttec.com/index.php?main\\_menu=Products&pn=70303](http://www.enttec.com/index.php?main_menu=Products&pn=70303)

## OVLADAČE:

<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>

V každom softe sa zadáva ako hardware ENTTEC OPEN DMX

Po uložení a reštarte softu, musí začať blikať ledka na prevodníku.

Ak nezačne a vyhodí hlašku OPEN FAILED, nie su správne nainštalované ovládače.

Win wista, win7 a vyššie vyžaduju edit ikonky freestylera na ploche - zadať spustiť ako správca a kompatibilita s WIN XP

## **Podporované programy:**

<http://www.freestylerdmx.be/>

<http://qlc.sourceforge.net/>

<http://www.qlcplus.org/>

<http://www.dmxcontrol.org/>

<http://www.live-leds.de/>

<http://sourceforge.net/projects/lightsup/>

<http://lightkeyapp.com/en/>

<http://masterpeace.free.fr/>

<http://lightning-dmxcontrol.com/>

<http://www.vixenlights.com/>

<https://itunes.apple.com/ca/app/virtuallightdesk/id413067394?mt=12>

<http://www.chromakinetics.com/DMX/>

<http://www.telltronics.org/software/dmx/>

a všetky ostatné ktoré podporujú Enttec Open

**POZOR, NIE VŠETKY PROGRAMY SÚ  
ZADARMO !!**

**NERUČÍM ZA FUNKČNOSŤ PROGRAMOV !!  
PREDÁVAM PREVODNÍK**

## Príklad nastavenia programu FreeStyler:

